

Θερμοκρασία

Περιοχή μετρήσεων	Ανάλυση	Ακρίβεια
-20~1000°C	1°C	±(3,0% ένδειξη + 3 ψηφία)
-4 ~ 1832 ° F	1°F	

Προστασία από υπερφόρτωση: Προστασία FF 400mA H 600V

Συντήρηση

Αυτή η ενότητα παρέχει βασικές πληροφορίες συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για την αντικατάσταση της ασφάλειας και της μπαταρίας. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το όργανο, εκτός και εάν είστε εξειδικευμένοι στη συντήρηση και διαθέτετε τα σχετικά δεδομένα βαθμονόμησης, δοκιμής απόδοσης και συντήρησης.

Γενική συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς ή ζημιά στο όργανο, μην βρέχετε τα εσωτερικά μέρη του οργάνου. Πρωτού ανοίξετε το περίβλημα ή το κάλυμμα μπαταριών, αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης μεταξύ του ακροδέκτη δοκιμής και του σήματος εισόδου.

Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα του οργάνου με βρεγμένο πανί και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά ή χημικά διαλυτά. Εάν η υποδοχή εισόδου λερωθεί ή βραχεί, μπορεί να επηρεάσει τις ενδείξεις μέτρησης.


Για να καθαρίσετε την υποδοχή εισόδου:

- 1 Απενεργοποιήστε το όργανο και αφαιρέστε όλους τους ακροδέκτες δοκιμής από την υποδοχή εισόδου.
- 2 Αφαιρέστε όλους τους ρύπους από τις υποδοχές.
- 3 Εφαρμόστε απορρυπαντικό ή λιπαντικό (όπως το WD-40) σε ένα καθαρό κομμάτι βαμβάκι.
- 4 Καθαρίστε κάθε υποδοχή με ένα κομμάτι βαμβάκι και λιπαντικό για την πρόληψη της ρύπανσης από υγρασία στην υποδοχή.

Αντικατάσταση μπαταριών



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή εσφαλμένων ενδείξεων και πιθανής ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, όταν εμφανίζεται η ένδειξη “” στην οθόνη του οργάνου, αντικαταστήστε τη μπαταρία αμέσως. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, πρωτού ανοίξετε το κάλυμμα μπαταριών για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία, πρέπει να απενεργοποιήσετε το όργανο και να διασφαλίσετε ότι ο ακροδέκτης δοκιμής είναι αποσυνδεδεμένος από το κύκλωμα μέτρησης.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την αντικατάσταση της μπαταρίας:

- 1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του οργάνου.
- 2 Αφαιρέστε όλους τους ακροδέκτες δοκιμής από τις υποδοχές εισόδου.
- 3 Χαλαρώστε τις βίδες στο κάλυμμα μπαταριών με κατασαβίδι.
- 4 Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών.
- 5 Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες.
- 6 Αντικαταστήστε με δύο νέες μπαταρίες AAA, τοποθετώντας τα θετικά και τα αρνητικά άκρα στις σωστές θέσεις τους.
- 7 Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταριών στη θέση του και συσφιγίστε τις βίδες.

Αντικατάσταση ασφάλειας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, προτού ανοίξετε το πίσω κάλυμμα για να αντικαταστήσετε την ασφάλεια, πρέπει να απενεργοποιήσετε το όργανο και να διασφαλίσετε ότι ο ακροδέκτης δοκιμής είναι αποσυνδεδεμένος από το κύκλωμα μέτρησης.

Αντικατάσταση ασφάλειας:

- ① Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του οργάνου.
- ② Αφαιρέστε όλους τους ακροδέκτες δοκιμής από τις υποδοχές εισόδου.
- ③ Χαλαρώστε τις βίδες στο πίσω κάλυμμα με κατσαβίδι.
- ④ Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- ⑤ Αφαιρέστε την καμένη ασφάλεια.
- ⑥ Αντικαταστήστε με νέα ασφάλεια του ίδιου τύπου.
- ⑦ Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα και συσφίξτε τις βίδες.

DONGGUAN HUAYI MASTECH COMPANY LIMITED
Yuliangwei Industrial Area, Qingxi Town Dongguan, China
<http://www.p-mastech.com>

